

KIT PISTOLET APPLICATEUR DE GEL

PISTOLET APPLICATEUR À PRESSION NÉGATIVE

Présentation

Pistolet professionnel pour l'application de gel destiné à des traitements efficaces et économiques contre les blattes et les fourmis.

Points forts

- Kit complet avec étui, aiguilles de précision et mode d'emploi.
- Permet un dépôt précis du gel grâce au système de pression négative, aux 5 positions de dosage et aux différentes aiguilles de précision.

Application et doses d'emploi

Adapté aux seringues de gel standard 30 – 35g.

Le **pistolet applicateur de gel** fonctionnant par pression négative, lors de la première utilisation il est nécessaire d'amorcer le pistolet plusieurs fois, jusqu'à ce que le gel sorte.

Afin d'avoir des performances de dosage optimales, veiller à tester la viscosité et la densité du gel utilisé avant de paramétrer le réglage du pistolet.

En ajustant la molette, 5 doses différentes peuvent être sélectionnées pour s'adapter à la bonne dose d'application :

Position	Dosage
1	0,05 g
2	0,1 g
3	0,15 g
4	0,17 g
5	0,19 g

Pour l'application du gel **ADDICT®**, nous conseillons de positionner la molette en position 1 et d'utiliser une aiguille de précision marquée « 15 ».



Référence et conditionnement

Réf. M0138 : KIT Pistolet applicateur de gel

- Le kit comprend :
- 1 pistolet applicateur
 - 1 étui de rangement
 - 1 tube plastique contenant 5 embouts en plastique et 2 capuchons
 - 1 kit d'entretien contenant 1 joint torique, 1 clapet anti-retour d'entrée et 1 clapet anti-retour de sortie.
 - 1 mode d'emploi

Précautions particulières

Tenir hors de portée des enfants.
Suivre les instructions du fabricant concernant les précautions d'emploi de la cartouche de gel.