

# DEMI-MASQUE SANAIRLIGHT 757-S

PROTECTION DU NEZ ET DE LA BOUCHE

## Caractéristiques

Le **demi-masque en silicone SANAIRLIGHT 757-S** s'utilise lors des pulvérisations ou des traitements de volumes. Ultra doux et hypoallergénique, il est constitué de silicone stabilisée.

Il est muni d'un système performant qui permet une adhérence parfaite au visage et une répartition constante de la pression.

À utiliser avec 2 filtres **ABEK1 P3**.

**Ne convient pas aux traitements à la phosphine (PH<sub>3</sub>).**

## Application

Équipé de deux filtres **ABEK1 P3**, le **demi-masque SANAIRLIGHT 757-S** permet de filtrer les vapeurs organiques (A) et minérales (B), ainsi que la poussière (P).

## Installation du masque

Après s'être assuré que le filtre installé correspond bien au type de contaminant rencontré, vérifier le bon état et la propreté de la pièce faciale, des sous-ensembles et des composants du masque. Les filtres doivent être raccordés avant de mettre le masque.

1°) Positionner le bas de la pièce faciale aussi bas que possible sous le menton.

2°) Ajuster la partie étroite de la pièce faciale sur le haut du nez.

3°) Placer le double arceau derrière la tête au-dessus des oreilles puis la sangle inférieure derrière le cou.

4°) Serrer et ajuster les sangles pour obtenir une étanchéité parfaite du visage.

5°) Vérifier l'étanchéité en inspirant fort après avoir placé les mains sur les filtres. L'étanchéité est correcte si une pression négative est ressentie dans la pièce faciale.



## Références et conditionnements

**Réf. M0223** : Demi-masque SANAIRLIGHT 757-S (Unité)

**Réf. M0225** : Boîte de 8 cartouches ABEK1 P3

## Précautions et instructions d'emploi

Porter le **demi-masque SANAIRLIGHT** pendant toute l'exposition aux contaminants. Ne retirer le masque qu'une fois sorti de la zone contaminée. Remplacer les filtres en cas de colmatage excessif provoquant une gêne respiratoire. Remplacer les filtres si l'odeur ou le goût des vapeurs deviennent perceptibles.

Par souci d'hygiène, changer les filtres et laver la pièce faciale à chaque changement d'utilisateur.

N'utiliser que pour des utilisations décrites dans cette fiche ou dans la notice du fabricant.

Ne pas utiliser le **demi-masque SANAIRLIGHT** si vous portez une barbe ou des lunettes dont les branches sont susceptibles de compromettre l'étanchéité.

Pour plus de détails et en cas de doute, se conformer à la notice du fabricant.

## Entretien et stockage

Nettoyer régulièrement la pièce faciale avec de l'eau tiède savonneuse après avoir retiré les filtres, les jeux de brides et les soupapes.

Rincer avec de l'eau tiède pour enlever toute trace de savon. Les pièces faciales non utilisées doivent être stockées dans une atmosphère sèche et non contaminée.